



## Вместимость контейнера или фуры (загрузка пустыми кегами KeyKeg 30 л)

Вес палеты в кг	Высота палеты в см	Тип контейнера/фуры	Количество палет на контейнер/фуру	Количество кегов на контейнер/фуру
65	234	40-футовый высокий широкий контейнер (HCPW)	30	900
65	234	40-футовый стандартный контейнер	23	690
65	234	20-футовый высокий широкий контейнер (HCPW)	14	420
65	234	20-футовый стандартный контейнер	11	330
65	234	фура (13,6 м)	33	990
65	234	фура с прицепом (2x7 м)	34	1020
65	234	большегрузная фура, контейнеровоз (2x7,7 м)	38	1140

### В основе расчетов лежат следующие данные

Количество кегов на п:	30
Тип палеты	Европалета 1200 x 800 мм

**Внимание! Убедитесь, что местный перевозчик загружает в контейнеры и фуры указанное количество упаковок. Данные, приведенные выше, указывают на оптимальную загрузку транспортного средства.**

Lightweight Containers, май 2010 года, техническая спецификация. Указанные значения и данные получены на основании имеющейся на данный момент информации и испытаний, проведенных компанией Lightweight Containers. Правильность этой информации не гарантируется, в отношении этих данных мы не предоставляем никаких гарантий.